

2. Vormontage: Backbones

Teile: H1L, H2L, O-L1, O-L2 verbinden, unbedingt vorbohren, dann ggf. mit Holzleim bestreichen und zusammenschrauben.

Abstände beachten. In gleicher Weise die Teile H1K, H2K und O-K verbinden.

