

6. Rücklehne befestigen

(R) vorbereiten, in etwa so wie nebenstehend abgebildet bohren und senken (ca. 2,5 cm). Wir benötigen für jedes Gestell ein Teil (R), also 7 Stück.

Rücklehne (F) auf H1 stellen, an H2 andrücken. Oben stützt sich die Rücklehne gegen G. Die Rücklehne seitlich, ggf. mit Hilfe von (N), ausrichten, in Flucht mit der Sitzfläche. Jetzt die Frau oder eine andere Hilfskraft rufen. Die muß auch sofort kommen, so wie Sie sonst zum Essen, falls es sich um die werte Gemahlin handelt. Die Hilfskraft hält also nun die Rücklehne in Position, während Sie von hinten die Lehne an H2 anschrauben. Die Schrauben noch nicht richtig fest ziehen. Und die Schraubenlänge wieder so wählen, daß die Schrauben nicht durch (F) durchkommen.

(R) wird gegen (F) gedrückt, nimmt damit die Neigung von (F) auf und wird nun exakt mit dieser Neigung flach gegen (G) geschraubt. Jetzt wird (F) durch die gesenkten Löcher gegen (R) geschraubt. Beim langen Schenkel 4 mal, beim kurzen 3 x mal, die unteren Schrauben, die durch H2 gehen, werden nun auch handfest angezogen. Die Rücklehnen sind fest.

